Bedienungs- und Wartungsanleitung für

Abdeckung für Be- und Entlüftungsgarnitur modifiziert
Best.Nr. 992 200 1010

1. Bestimmungsgemäße Verwendung / Produktbeschreibung

Die Abdeckung für Be- und Entlüftungsgarnituren verhindert das Eindringen von Insekten, Schnecken und Spinnen. Die Abdeckung wurde mit einem zusätzlichen O-Ring ausgestattet. Dieser dichtet die Abdeckung gegenüber der Umwelt ab. Der Luftaustausch erfolgt nicht mehr über den Ringspalt sondern über, mit einem feinmaschigen Sieb versehene, Bohrungen. Eine Abdichtung gegenüber stehendem Wasser ist nicht gegeben. Hierzu ist die Überflutungssicherung Best.Nr. 992-08 zu verwenden.
Die modifizierte BEG-Haube ist mit den Hawle Be- und Entlüftungsgarnituren Typ 992 kompatibel und ersetzt die Standard BEG-Haube aus Polyethylen.

Bei Verlegung, Einbau und Wartung sind die gültigen Normen und Regelwerke, Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.
Verlegung, Einbau und Wartung sollte nur von entsprechendem Fachpersonal vorgenommen werden.

2. Montage

	Schraubenschlüssel SW13

1	2	3
Ausgangslage! Sicherungsschraube M8 lösen und zusammen mit der Standard PE-Haube entfernen. Grobe Verschmutzungen auf der äußeren Oberfläche der BEG entfernen. Vorhandensein von 2 Stück Gummiverschlussstopfen prüfen. Diese sind ggf. nachzubestellen und zu ersetzen.	Mitgelieferten O-Ring über die BEG ziehen und diesen unterhalb des blauen Spannjochs auf Höhe der Spaltöffnungen positionieren. **Achtung: Der O-Ring darf nicht gefettet werden!**	Die Kappe mittig auf die Garnitur positionieren und in Ihren endgültigen Sitz drücken. Der O-Ring wandert dabei in die Kappe und rollt sich innerhalb des Ringspalts in der Kappe bis zur Endposition ab. **Hinweis: Ein spürbarer Kraftaufwand bei der Montage der PE-Haube ist normal und ist der Pressung (Abdichtung) der Haube gegenüber der BEG geschuldet.**

4	5	6
Endposition nach der Montage! Kappe auf korrekten Sitz prüfen. Der O-Ring muss sich vollständig innerhalb der Kappe befinden. Andernfalls Schritt 2-4 wiederholen.	Modifizierte BEG-Haube mit M8 Sicherungsschraube sichern, um ein selbstständiges Abheben der Haube zu vermeiden und einen dauerhaften korrekten Sitz zu gewährleisten.	Die Demontage zur Wartung der BEG erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nach der Wartung sind Schritt 2 – 5 zu wiederholen.

3. Wartung und Instandhaltung

Die Abdeckung ist wartungsfrei.

4. Inbetriebnahme und Druckprüfung

Vor der Inbetriebnahme ist eine Sichtprüfung siehe Punkt 3 Montage / Bild 4 durchzuführen.

Sollten Sie noch Fragen haben oder weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Hawle Armaturen GmbH
- Anwendungstechnik -
Liegnitzer Str. 6
83395 Freilassing
Telefon: +49 (0)8654 6303-0
Telefax: +49 (0)8654 6303-222
E-Mail: info@hawle.de
Internet: www.hawle.de